

Ultrawash

Berøringsfri forvask

Berøringsfri kjøretøyvask med Relekta Ultrawash – veiledning steg for steg

Det er tatt utgangspunkt i en skitten bil/lastebil/traktor/anleggsmaskin.

Man kan velge om man vil begynne på steg 1, 2 eller 3 alt etter behov.

Et par grunnleggende råd først:

- Vask aldri i direkte sollys
- Legg aldri kjemi på en varm overflate
- La aldri kjemi tørke inn på overflaten



STEG 1 – METALLPARTIKKELFJERNER:

For å få løsnet metallpartikler (små rustprikker), fastbrent bremsestøv o.l. anbefaler vi å legge et tynt lag med metallpartikkelfjerner først (f.eks. vår Wheel Cleaner). Dette legges på felger og gjerne i sprutsoner som nedkant på dører o.l.

La virke i 3-5 minutter før man går til steg 2.

STEG 2 – ASFALT/TJÆREFJERNER:

Bruk Relekta Asfaltfjerner som kan legges på våt bil, da man ofte vasker kjøretøy når det er fuktig/vått ute. Påføres gjerne hele kjøretøyet (legg direkte over evt. metallpartikkelfjerner). Minimum er i sprutsoner, frontrute osv. Brukes konsentrert, skal ikke blandes ut.

La virke i 5-10 minutter før man går videre til steg 3.

STEG 3 – SKUMFORVASK:

Påføres hele kjøretøyet (direkte på evt. tidligere kjemi), gjerne med skumkanon/skumlanse. Påføres helst nedenfra og opp. Bruk Relekta Ultrawash, med et blandingsforhold på 3-5 % ut av skumkanon/skumlanse. Med lavtrykkssprøyte er et blandingsforhold på 1:20 et greit utgangspunkt.

La virke i 5-10 minutter.

Skyll av. Start nedenfra og jobb deg systematisk oppover. Avslutt med å skylle ovenfra og ned for å få med alt av såperester. Kjøretøyet er nå rent.

Om man ønsker å avslutte med en vokssjampo e.l. kan dette gjøres nå. Både Relekta Bilvask med voks, Novacare Shamp-wax, eller en «hurtigvoks» som vår Novacare & Protect er utmerket til dette.

NB. Relekta Ultrawash kan brukes til mange flere rengjøringsoppgaver enn kjøretøy.

Les mer på www.relekta.no